



Ficha Técnica

Luva Uso Profissional

OLIFLEX

REG. Nº.: 242-01
RESPONSÁVEL TÉCNICA:
SIMARA COLOMBI BUSCH
COREN/SC 273.138

NOME TÉCNICO: LUVAS DESCARTÁVEIS DE LÁTEX COM PÓ

NOME COMERCIAL: LUVA DE LÁTEX COM PÓ USO PROFISSIONAL – OLIFLEX

CA: 47.708 – RISCO QUÍMICO

IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR:

OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.

CNPJ: 03.033.589/0001-12

Rua Ricardo Georg, 1115 – Itoupava Central

Blumenau – SC – Brasil

CEP 89069-101

SAC 0800-645-2480 / sac@olimed.com.br



RESPONSÁVEL TÉCNICA:

SIMARA COLOMBI BUSCH - COREN/SC 273.138

FABRICANTE:

TOP GLOVE SDN BHD – MALÁSIA

Lot 4960, Jln Teratai, 6th Miles, Off Jln Meru, 41050, Klang, Selangor D.E Malaysia.

DESCRIÇÃO TÉCNICA:

As luvas de segurança e proteção, uso geral – GLOMED são confeccionadas em látex natural, ambidestra, não estéreis, levemente lubrificado com pó bioabsorvível atóxico.

COMPOSIÇÃO: LÁTEX 100% DE BORRACHA NATURAL.

MODELOS DISPONÍVEIS:

CÓDIGO INTERNO	TAMANHO	MODELO	MATERIAL	DESCRIÇÃO
114288	PP - 6	EXTRA PEQUENO	LÁTEX COM PÓ	NÃO ESTÉRIL
114289	P - 7	PEQUENO	LÁTEX COM PÓ	NÃO ESTÉRIL
114290	M - 8	MÉDIO	LÁTEX COM PÓ	NÃO ESTÉRIL
114291	G - 9	GRANDE	LÁTEX COM PÓ	NÃO ESTÉRIL

DIMENSÕES:

TAM.	PESO	LARG.	ALT.	COMP.	COD. BARRA EMBALAGEM UNITÁRIA	COD. DE BARRAS CX. COMERCIAL CX C/ 100 UND	COD. DE BARRAS TRANSPORTE 10 CX C/ 100 UND = 1.000
PP	4,70	0,23	0,21	0,32	x	0602883921009	20602883921003
P	5,10	0,23	0,21	0,32	x	0602883921016	20602883921010
M	5,40	0,23	0,21	0,32	x	0602883921023	20602883921027
G	5,90	0,23	0,21	0,32	x	0602883921030	20602883921034



Ficha Técnica Luva Uso Profissional OLIFLEX

REG. Nº.: 242-01
RESPONSÁVEL TÉCNICA:
SIMARA COLOMBI BUSCH
COREN/SC 273.138

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS:

TAMANHO	LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)	ESPESSURA ÁREA LISA (mm)	CENTRO APROXIMADO DA PALMA ÁREA LISA
PP	≤ 80	220	≥ 0,08	≤ 2,00
P	80 ± 10 mm	220	≥ 0,08	≤ 2,00
M	95 ± 10 mm	230	≥ 0,08	≤ 2,00
G	110 ± 10 mm	230	≥ 0,08	≤ 2,00

IMAGEM GRÁFICA:



INDICAÇÃO, FINALIDADE, USO E APLICAÇÃO A QUE SE DESTINA O PRODUTO:

Indicada para trabalhos de precisão, protegendo o trabalhador contra agentes químicos. Utilizada nos setores operacionais de indústrias alimentícias, frigoríficas (aves, suínos, pesca e bovinos), automotivas, metal mecânica, plástica, aeronáutica, eletroeletrônica, microprocessadores, componentes eletrônicos, eletrodomésticos, em higiene e cuidados pessoais, clínicas de estética e outras.

NOTA: LUVA DESTINADA A BAIXA PROTEÇÃO QUÍMICA.

- Estas informações não refletem a duração real da proteção no local de trabalho e a diferenciação entre misturas de produtos químicos e produtos químicos puros.”
- A resistência química foi avaliada em condições laboratoriais a partir de amostras retiradas da palma e se refere apenas ao produto químico testado. Pode ser diferente se o produto químico for usado em uma mistura.”
- É recomendável verificar se as luvas são adequadas para o uso pretendido, porque as condições no local de trabalho podem ser diferentes da do teste, dependendo da temperatura, abrasão e degradação.”
- As luvas podem oferecer menos resistência ao produto químico durante o uso devido às mudanças nas propriedades físicas. Movimentos, fricção, degradação causada pelo contato químico e etc., podem reduzir



Ficha Técnica

Luva Uso Profissional

OLIFLEX

REG. Nº.: 242-01
RESPONSÁVEL TÉCNICA:
SIMARA COLOMBI BUSCH
COREN/SC 273.138

o tempo de uso real significativamente. Para produtos químicos corrosivos, a degradação pode ser o fator mais importante a ser considerado na seleção de luvas resistentes a produtos químicos.”

- Antes do uso inspecionar as luvas para verificar qualquer defeito ou imperfeições.”

EMBALAGEM:

Embalado em caixa com 100 unidades – caixa de transporte com 10 caixas. Rotulagem conforme RDC 751/2022.

VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.

ORIENTAÇÕES PARA O USO E APLICAÇÃO CORRETA DO PRODUTO:

- Lavar e secar as mãos antes de calçar as luvas.
- Verifique a dimensão da luva para utilizar o tamanho correto para suas mãos.
- Manter unhas aparadas, retirar anéis e adornos pessoais das mãos antes de calçar as luvas.
- Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.
- Para calçar as luvas, dobre o punho para fora, puxando as duas “paredes” da luva.
- Para retirar as luvas, dobre o punho para fora e execute o movimento com o auxílio do polegar.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS:

- Produto indicado para uso não médico.
- Contém látex de borracha natural. Pode causar reações alérgicas em indivíduos sensíveis.
- Em caso de irritação ou reação alérgica, suspenda o uso e procure orientação médica.
- Não utilizar se a embalagem estiver danificada ou violada.
- Verifique o tamanho adequado antes do uso para evitar rasgos ou comprometimento da proteção.
- Certifique-se de que a luva é adequada ao agente químico e à aplicação pretendida antes da utilização.
- A resistência química foi determinada em condições laboratoriais e refere-se aos agentes químicos ensaiados.
- Os resultados obtidos em laboratório podem não refletir a duração real da proteção durante o uso e podem variar conforme as condições de trabalho, temperatura, abrasão, degradação e exposição a misturas químicas.
- As luvas podem apresentar redução da resistência química durante o uso em função de desgaste mecânico, movimentação, atrito ou degradação do material.
- Produto de uso único. Não reutilizar. Destruir após o uso.
- PROIBIDO REPROCESSAR.
- Não estéril.

CONTRAINDICAÇÕES:

Luvas de látex com pó, designadas para uso geral em ambientes com riscos químicos, têm contraindicações importantes a serem consideradas. Devem ser evitadas por pacientes alérgicos ao látex, em situações que



Ficha Técnica

Luva Uso Profissional

OLIFLEX

REG. N°. 242-01
RESPONSÁVEL TÉCNICA:
SIMARA COLOMBI BUSCH
COREN/SC 273.138

demandam luvas sem pó, por aqueles com sensibilidade ao material ou histórico de reações adversas, e em procedimentos que envolvam substâncias químicas incompatíveis com o látex. Além disso, em ambientes onde a presença de partículas de pó seja indesejada, é preferível optar por luvas sem pó ou alternativas mais apropriadas. Considerar essas contraindicações é crucial para garantir a segurança e eficácia da proteção em ambientes com riscos químicos.

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

Armazenar em local fresco, seco e à temperatura ambiente, entre 5°C e 35°C para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso, evite calor e proteja o produto da luz do sol. O produto deve ser transportado em sua embalagem original.

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO:

- As Luvas para procedimento GLOMED se enquadram na NR-6 como EPI para proteção de membros superiores – item (f) LUVAS PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES QUÍMICOS;

CLASSIFICAÇÃO: As luvas de proteção e segurança, uso não médico - GLOMED atende a **NR6** do **MINISTÉRIO DO TRABALHO**.

- Lista de todos os produtos químicos a que foram submetidos ao ensaio e permeação química e os níveis de desempenho obtidos

Luva: “Luva agentes químicos - látex”

Penetração de ar e água			
De acordo com a EN ISO 374-1:2016 as luvas não devem apresentar vazamento de ar e água			
Tamanho	Resultados obtidos		
	Determinação da resistência à penetração de ar	Determinação da resistência à penetração de água	
7,8 e 9	Não houve vazamento de ar	Não houve vazamento de água	
Degradação (DR)*			
Produtos químicos	DR: Degradação da amostras em %	Alterações nas propriedades do material da luva	
Hidróxido de sódio 40 %	-13,38	Sem alterações	
Permeação			
Especificação de acordo com a EN ISO 374-1:2016: Nível 0 < 10, Nível 1 ≥ 10, Nível 2 ≥ 30, Nível 3 ≥ 60, Nível 4 ≥ 120, Nível 5 ≥ 240, Nível 6 ≥ 480 (Tempo em minutos para permeação acumulativa de 1µg/cm²).			
Produtos químicos	Letra / Código	Níveis obtidos	Classificação da luva **
Hidróxido de sódio 40 %	K	Nível 5	Tipo C
*(DR) é obtido com base na mudança da resistência do material da luva através do ensaio da Resistência à perfuração por punção, que é realizado em amostras que foram condicionadas com o produto químico de ensaio e amostras que não foram condicionadas com o produto químico de ensaio. ** Conforme a norma EN ISO 374-1:2016 as luvas podem ser classificadas em três tipos de acordo com o seu desempenho no ensaio de permeação química: Tipo A - quando pelo menos seis produtos químicos obtiveram nível 2 de desempenho, Tipo B - quando pelo menos três produtos químicos obtiveram nível 2 de desempenho e Tipo C - quando pelo menos um produto químico obteve nível 1 de desempenho.			

ISO 374-1:2016/Type C



SIMARA COLOMBI BUSCH
RESPONSÁVEL TÉCNICA - COREN/SC 273.138